

راهنمای نصب و راه اندازی

دستگاه ریشک زن

## مقدمه:

قبل از استفاده از دستگاه ریشک زن نخست کتابچه راهنما را به صورت کامل مطالعه نموده و به دستور عمل‌ها و توصیه‌های ایمنی ارائه شده توجه نمایید. کلیه افرادی که با این دستگاه کار می‌کنند باید به خوبی آموزش دیده باشند و آگاهی لازم در زمینه روش استفاده صحیح سرویس و نگهداری، نکات ایمنی دستگاه و خطرات احتمالی را داشته باشند.

## مزایای استفاده از دستگاه:

- 1- جدا سازی ریشک از شالی
- 2- جدا سازی دانه های پوک بذر
- 3- مسیر جداگانه جمع آوری بذر
- 4- حمل آسان دستگاه
- 5- سبک بودن دستگاه
- 6- آماده سازی 120 کیلو گرم در ساعت

## گارانتی:

1- 1 سال گارانتی بجز لوازم برقی و 15 سال خدمات بعد از فروش  
این دستگاه منحصراً برای استفاده در عملیات کشاورزی جدا سازی ریشک از بذر طراحی و ساخته شده است و هرگونه استفاده دیگر غیرمجاز بوده، و شرکت در قبال بروز هرگونه خسارت و صدمات ناشی از استفاده غیرمعمول مسئولیتی نخواهد داشت.

منظور از عبارت استفاده صحیح: رعایت شرایط؛ محدوده کاری؛ سرویس و نگهداری مناسب می باشد.

به طور مثال تنظیمات صحیح و استفاده از قطعات یدکی اصلی از جمله این موارد است. و هرگونه تعمیر غیرمجاز منجر به ابطال گارانتی شده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت و صدمات ناشی از آن ندارد.

هرگونه ادعایی در زمان تحویل مانند خسارت ناشی از حمل و نقل با مفقود شدن قطعات و غیره بایستی فوراً به صورت کتبی به اطلاع شرکت رساند.

مدل	ابعاد(میلی متر)	وزن(کیلوگرم)	حجم(لیتر)	توانایی	موتور
SD-1000	850*700*1360	94	60	300	1/2hp*220v-1ph

#### توصیه های ایمنی:

کلیه نکات ایمنی تا حد امکان در نظر گرفته شده ولی لازم است به این نکات توجه گردد:

- 1- قبل از روشن شدن دستگاه و احیاناً پارگی موقع حمل کاملاً بررسی گردد.
- 2- قبل از استقرار دستگاه بر روی زمین از لحاظ تنظیمات و تعمیرات بر روی دستگاه پرهیز گردد.

3- از تعمیرات دستگاه از افراد غیر مسئول استفاده نگردد.

4- موقع کار هرگز برای هدایت بذر از دست استفاده نگردد.

5- موقع روشن بودن کلیه درپوشهای محافظ نصب شده باشد.

6- از نزدیک کردن دست به پروانه دستگاه جدا" پرهیز گردد.

### نکات قبل از راهاندازی:

- 1) سطحی که دستگاه بر روی آن قرار می‌گیرد باید بتن‌ریزی شده و کاملاً تراز باشد.
- 2) حتی‌الامکان برق دستگاه با کمترین فاصله به پریز متصل گردد.
- 3) برق اصلی دستگاه به پریز اصلی متصل و از رابط برق غیر صنعتی (خانگی) هرگز استفاده نگردد.

### راهاندازی دستگاه:

- 1- ابتدا مخزن هدایت بذر پر گردد.
- 2- دسته هدایت بذر به داخل ماریپیچ به عقب کشیده شود.
- 3- بسته به میزان ریشکهای بذر سیستم خروجی تنظیم گردد.

### سرویس و نگهداری:

- 1) لازم است پس از هر دوره کاری دستگاه کاملاً شسته و تمیز گردد.
- 2) هنگام شستشوی دستگاه (خصوصاً زمانی که از جریان قوی آب برای تمیز کردن استفاده می‌شود). از متمرکز کردن و گرفتن جریان به سمت موتور و لوازم برقی جداً خوداداری گردد.
- 3) پس از پایان هر دوره کاری و تا شروع دوره کاری بعد برق دستگاه کاملاً قطع گردد تا آسیبی به سیستم برق نرسد.
- 5) لازم است پس از پایان کار دستگاه کلیه تجهیزات سرویس و تا فصل بعد در انبار نگهداری گردد.

6) در زمان توقف دستگاه در انبار هیچ تجهیز جانبی داخل مخزن جهت نگهداری قرار داده

نشود.

### جدول راهنمای رفع عیب دستگاه

ردیف	نوع عیب	علت عیب	رفع عیب
1	دستگاه روشن نمی‌شود.	- قطعی کابل برق ورودی دستگاه	وصل سیم و تعویض در صورت پارگی
2	عدم چرخش مارپیچ	- شل بودن تسمه  - باز شدن پیچ مغزی روی مارپیچ	هرزگرد سفت گردد. در صورت سفت شدن هرزگرد و شل بودن تسمه شماره تسمه کوچکتر گردد.  سفت کردن توسط آچار آلن
3	پوست گرفتن بذر	- مدت زمان چرخش و ماندن زمان زیاد بذر در مارپیچ  - کم بودن زمان چرخش بذر	وزنه روی خروجی به سمت مارپیچ چرخانده شود تا درپوش زودتر باز گردد.  وزنه روی خروجی به سمت مخالف مارپیچ چرخانده شود تا دیرتر درب خروجی باز گردد.

با تشکر از خرید و حسن انتخاب شما و اینکه تولید کننده داخلی را حمایت نموده اید.  
متخصصین این شرکت همه تلاش خود را جهت ارائه کاری متفاوت از نظر قیمت و کیفیتی  
بهتر از نمونه های خارجی را نموده اند .  
همه تلاش این گروه برای رضایتمندی شما میباشد.

با آرزوی سر بلندی فردای بهتر برای ایران و ایرانی

مدیریت و متخصصین گروه صنعتی سپاهان دلتا